	日 日	+	汝 居	
	新香子 新 新 十 第 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			年本
製品	本章	短線線		談日運輸
鄉無如 海馬	\$ 表意真未與日買鄰容內書雖另。	内医一统、意力基金F 化小電場(小電場) (小電場) 是受體標子習口等、發發 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致 一致	以日養觀度於資物四應並 或能量心,moo.oqmea. MEA.ch-micample/ Mea.ch-micample/ Mea.ch-mic	www.cothH離二 公本方字說 ()回 公本效並 , 容积 公本效並 , 容积 公本效益 , 存积 、位酮 , 雜天。 放表。 內國藥體积

保證書印製於說明書最後頁, 體要求經銷商填妥購買日期及舊店童,以確保您的權益



L型計算機 JF-8727VL

桌上型計算機 使用說明書

OGMAS

JF-B721VL

User Manual

電源 鈕扣電池AG-13X1 功率 1.5V

外型尺寸 機體淨重 42 (高) x 185 (長) x 148 (寬) 269.4g

各部名稱

- 太陽能電源
- LCD顯示螢幕
- 角度顯示機體
- 捨入開關
- ⑤ 定點功能
- ⊙ 塑膠按鍵



規格

- 12位數液晶顯示。
- 本機約12分鐘內未再使用,電源將自動關閉。
- 小數與百分比計算。

- 記憶計算。
- 太陽能和鈕扣電池設置。

按鍵說明

ON/C AC:電源OFF狀態,按下開機。 電源ON狀態,按下全部淸除。

MU: 利潤運算鍵。

+ - X ÷ % (√ +/_):

按一下爲所需要的基本功能運算鍵。

→ : 右移鍵(螢幕値向右位移 刪除最右方尾數)。

GT:總合計算鍵。

CE:按下淸除上一步驟。

定點功能: 小數位設定開關。

捨入開關 : UP; 無條件進位鍵。

5/4: 四捨五入鍵。 CUT: 無條件捨去鍵。

記憶操作

M+ : 記憶加法鍵(可加上螢幕上的數值, 並獨立記憶。)

M- : 記憶加法鍵(可減去螢幕上的數值, 並獨立記憶。)

MR : 叫出記憶總值。 MC : 清除記憶總值。

符號顯示

E : 答案超過螢幕位數時,顯示 "ERROR"。

- : 負數答案螢幕顯示 "-"。 MEMORY : 記憶標識。

操作說明

1.加減法運算

123+456-789=-210

ON/C 123+456-789=

2.乘法運算

45.6 X 7.89=359.784

ON/C 45 • 6 X 7 • 89=

3.除法運算

 $-3 \div 4 = -0.75$

ON/C 3 +_ + 4 =

4.除法運算

5.百分比運算

6.立方根式

7.混合運算

8.記憶運算

$$(12X4)-20+2=38$$

9.平方根式

10.MU:利潤運算

$$\frac{100}{1 - \frac{20}{100}} = 125 \qquad \text{ON/C} \ 100 + 20 \,\text{MU} \ 125$$
MU 25

11.GT:總合運算

32x5+4-6 79+2-30+88 175 + 3

ON/C AC 32 X 5 + 4 - 6 = GT 158 $79 \div 2 - 30 + 88 = ^{GT} 97.5$ 175 + 3 = $^{GT} 178$

MU 25

GT 433.5

12.CE:淸除運算錯誤 123+456=579

ON/C 123 + 455 CE 456 =